

# ISO ÖLÇÜ TOLERANSLARI

Tolerans aralığı IT mm olarak ve uluslararası ISO sistemi ile bağlantılı olarak verilmiştir.

Çap (mm)		Tolerans Aralığı						
Üstü	Kadar	IT 8	IT 9	IT 10	IT 11	IT 11	IT 13	IT 14
	3	0.014	0.025	0.040	0.060	0.100	0.140	0.250
3	6	0.018	0.030	0.048	0.075	0.120	0.180	0.300
6	10	0.022	0.036	0.058	0.090	0.150	0.220	0.360
10	18	0.027	0.043	0.070	0.110	0.180	0.270	0.430
18	30	0.033	0.052	0.084	0.130	0.210	0.330	0.520
30	50	0.039	0.062	0.100	0.160	0.250	0.390	0.620
50	80	0.046	0.074	0.120	0.190	0.300	0.460	0.740
80	120	0.054	0.087	0.140	0.220	0.350	0.540	0.870
120	180	0.063	0.100	0.160	0.250	0.400	0.630	1.000
180	250	0.072	0.115	0.185	0.290	0.460	0.720	1.150
250	315	0.081	0.130	0.210	0.320	0.520	0.810	1.300
315	400	0.089	0.140	0.230	0.360	0.570	0.890	1.400
400	500	0.097	0.155	0.250	0.400	0.630	0.970	1.550
500	630	0.110	0.175	0.280	0.440	0.700	1.100	1.750
630	800	0.125	0.200	0.320	0.500	0.800	1.250	2.000

Dış ölçüler için tolerans konumları :

h : sadece eksi

js : yarı eksi, yarı artı

k : sadece artı